## Лабораторная работа № 14

Equation Section 14Изучение свободных электромагнитных колебаний в LCR-контуре

## Цель работы

Изучение характеристик свободного колебательного процесса, возбуждаемого импульсным воздействием в простом *LCR*-контуре.

## Приборы и оборудование:


Модули «ФПЭ-10/11», «ПИ» и два магазина сопротивлений «МС».

Постоянное оборудование: источник питания «ИП», генератор Г3-112, осциллограф С1-93 (С1-83), два цифровых вольтметра, комплект соединительных кабелей.

## СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Описание свободного колебательного процесса. Уравнение процесса. Характеристики затухания.

Простой колебательный контур состоит из последовательно соединенных индуктивности L, емкости C, и активного сопротивления R. Если предварительно запасти энергию, например, зарядив конденсатор от



**Рис. 14.1.** Схема возбуждения свободных колебаний в контуре

внешнего источника тока (рис. 14.1), а затем подключить конденсатор к катушке индуктивности, то в образовавшемся изолированном контуре возникнут *свободные* электромагнитные колебания.

Действительно, при разряде конденсатора появляются изменяющиеся во времени ток и пропорциональное ему магнитное поле. Меняющееся

магнитное поле порождает в контуре ЭДС самоиндукции  $\mathbf{X}_s$ , которая по закону Ленца сначала замедляет скорость разряда конденсатора, а после того, как конденсатор полностью разрядится, продолжает поддерживать ток в прежнем направлении. В результате происходит перезарядка конденсатора. Затем процесс разряда конденсатора продолжается, но в обратном направлении и т. д. Возникающие свободные колебания заряда  $\mathbf{q}$ , тока  $\mathbf{I}$  и напряжений  $\mathbf{U}$  на элементах контура совершаются с циклической частотой  $\mathbf{\omega}$  (периодом  $T = 2\pi/\mathbf{\omega}$ ), а колебания электрической  $W_e = CU^2/2$  и магнитной  $W_m = LI^2/2$  энергий — с частотой  $2\mathbf{\omega}$  (максимумы энергий появляются дважды за период  $\mathbf{T}$ ).

Вследствие джоулевых потерь в активном сопротивлении контура *R* часть энергии колебаний превращается в теплоту, что приводит к затуха-

нию колебаний. При больших величинах R колебания могут вообще не возникнуть — наблюдается апериодический разряд конденсатора.

Найдем уравнение, описывающее свободные затухающие колебания в контуре. Заряд q на конденсаторе, напряжение на нем U, ток в контуре I и ЭДС самоиндукции  $X_s$  связаны соотношениями:

$$q = CU;$$
  $I = \frac{dq}{dt} = C\frac{dU}{dt};$   $\mathbf{x}_s = -\frac{dI}{dt} = -LC\frac{d^2U}{dt^2}.$  (14.1)

По закону Кирхгофа для полной цепи имеем


$$IR = -U + X_{c}. \tag{14.2}$$

С учетом соотношений (14.1) уравнение (14.2) для переменной U приобретает вид

$$\frac{d^2U}{dt^2} + 2\gamma \frac{dU}{dt} + \omega_0^2 U = 0, \qquad (14.3)$$

где введены обозначения  $\gamma = \frac{R}{2L}$  — коэффициент затухания и

 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$  — собственная частота контура. Легко показать, что точно та-



**Рис. 14.2.** Свободные затухающие колебания ( $\gamma < \omega_0$ )

кой же вид имеют уравнения для заряда конденсатора q и тока I.


Из теории известно, что полученное дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами в зависимости от соотношения между  $\gamma$  и  $\omega_0$  имеет решения — функции, по-разному меняющиеся во времени.


При условии  $\gamma < \omega_0$  (малое затухание) уравнение (14.3) имеет решение в виде

$$U = U_0 e^{-\gamma t} \cdot \cos \omega t$$
, где  $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$  (14.4)

которое описывает затухающий колебательный процесс (рис. 14.2).

Затухание нарушает периодичность колебаний и строгое применение понятия периода и частоты к ним не применимо. Однако при малом затухании условно пользуются понятием периода как промежутка времени между последующими максимумами (или минимумами) колеблющейся величины. С учетом этой оговорки период свободных затухающих колебаний в контуре равен





**Рис. 14.3.** Апериодический процесс ( $\gamma \ge \omega_0$ )

С увеличением затухания период колебаний растет, обращаясь в бесконечность при  $\gamma = \omega_0$ , т. е. движение перестает быть периодическим. В данном случае ( $\gamma \ge \omega_0$ ) напряжение на конденсаторе асимптотически приближается к нулю при  $t \to 0$  и будет описываться функцией, отличной от вида (14.4) (рис. 14.3).

Такой процесс называется *апериодическим*. Переход к нему происходит при величине сопротивления контура

$$R \ge R_{\rm \kappa p} = 2\sqrt{\frac{L}{C}} \tag{14.6}$$

В качестве меры затухания колебательного процесса кроме коэффициента затухания  $\gamma$  используются и другие характеристики:

1) время релаксации  $\tau$  — интервал времени, за который амплитуда колебаний уменьшается в e=2,72 раза

$$\tau = \frac{1}{\gamma} = \frac{2L}{R};\tag{14.7}$$

2) логарифмический декремент затухания  $\lambda$  — величина, определяемая как натуральный логарифм отношения двух амплитуд U(t) и U(t+T), разделенных интервалом времени, равным периоду колебаний T:

$$\lambda = \ln \frac{U(t)}{U(t+T)} = \gamma T = \frac{R}{2L}T. \tag{14.8}$$

На практике измеряется отношение амплитуд U(t) и U(t+nT), отстоящих друг от друга на n периодов, тогда

$$\lambda = \frac{1}{n} \ln \frac{U(t)}{U(t+nT)}.$$
(14.9)

Из формулы (14.9) вытекает смысл  $\lambda$  как величины, обратной числу периодов, за время которых амплитуда колебаний уменьшается в e = 2,72 раза.

3) добротность контура Q — величина, определяемая отношением

$$Q = 2\pi \frac{W(t)}{W(t) - W(t+T)},$$
(14.10)

где W — запасенная энергия,  $\Delta W = W(t) - W(t+T)$  — средняя потеря энергии за период T.

При малом затухании ( $\gamma^2 < \omega_0^2$ ) величина добротности равна

$$Q = \frac{\pi}{\lambda} = \pi N_e, \tag{14.11}$$

где  $N_e$  — число колебаний, происходящих за время релаксации  $\tau$ . Если выразить добротность через параметры контура, то получим

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \,. \tag{14.12}$$

#### Фазовая плоскость

В ряде случаев удобно изучать колебательные и нелинейные процессы в системе координат (I, U) — «ток-напряжение». В механике аналогичными координатами являются скорость и перемещение. Плоскость таких координат носит название плоскости состояний или фазовой плоскости, а кривая, изображающая зависимость этих координат называется фазовой кривой.


Рассмотрим фазовую кривую для процессов в LCR-контуре. Для нахождения силы тока продифференцируем функцию U(t) (14.4) по времени:

$$I = C \frac{dU}{dt} = CU_0 e^{-\gamma t} (-\gamma \cos \omega t - \omega \sin \omega t).$$

Умножив правую часть этого выражения на равный единице множитель  $\omega_0/\sqrt{\omega^2+\gamma^2}$ , тогда выражение в скобках по формулам тригонометрии может быть преобразовано к виду  $\omega_0 \cdot \cos(\omega t + \psi)$ , где угол  $\psi$  определяется соотношениями  $\cos\psi = -\gamma/\omega_0$ ,  $\sin\psi = \omega/\omega_0$ . Это означает, что ток в контуре опережает по фазе на  $\psi$  напряжение на конденсаторе, причем  $\pi/2 \le \psi \le \pi$ :

$$I = I_0 e^{-\gamma t} \cdot \cos(\omega t + \psi). \tag{14.13}$$

Фазовая кривая I(U) описывается в параметрической форме системой из двух уравнений



**Рис. 14.4.** Фазовая кривая для LCR-контура

$$\begin{cases} U = U_0 e^{-\gamma t} \cdot \cos(\omega t) \\ I = I_0 e^{-\gamma t} \cdot \cos(\omega t + \psi) \end{cases}$$
(14.14)

При R = 0 ( $\gamma = 0$ ) опережение тока по фазе составляет  $\pi/2$  и фазовая кривая представляет собой эллипс, как в

случае сложения двух взаимно перпендикулярных колебаний с постоянными амплитудами, сдвинутых по фазе на четверть периода. В реальной ситуации при наличии затухания (R>0) амплитуды напряжения и тока в контуре непрерывно убывают, и фазовая кривая получается незамкнутой (рис. 14.4).

## МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ




Рис. 14.5. Схема для наблюдения затухающих колебаний. PQ — генератор синусоидальных колебаний; ПИ — преобразователь импульсов; ФПЭ-10 — модуль с контуром; ИП — источник питания; C1-93 — осциллограф

Для наблюдения зависимости напряжения на конденсаторе контура от времени U(t) используется электрическая схема, изображенная на рис. 14.5. Колебания в контуре возбуждаются короткими импульсами напряжения от преобразователя «ПИ», периодически повторяющимися с частотой  $\nu$  задающего генератора «РQ».

Контур соединен с генератором импульсов через разделительный конденсатор  $C_0$  (емкостью значительно меньшей емкости контура C) для уменьшения влияния генератора на параметры контура.

Затухание контура определяется его полным эквивалентным сопротивлением  $R_{\rm K}$ , которое включает в себя, в основном, сопротивление обмотки катушки, сопротивление потерь на гистерезис в сердечнике катушки, внешнее сопротивление магазина  $R_{\rm M}$ , а также сопротивление, вносимое в контур генератором импульсов. Сопротивление R заранее неизвестно и определяется из измерений характеристик затухания реального контура (см. ниже задание 1).

## ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Задание 1. Измерение периода колебаний, логарифмического декремента и параметров контура.

1. Соберите электрическую схему согласно рис. 14.5. Для получена


возбуждающих импульсов на модуль «ПИ» подайте от генератора  $\Gamma$ 3-112 синусоидальное напряжение  $\approx$  3,5 В (ступенчатый аттенюатор « $\triangleleft dB$ » в положение «10», а ручка плавной регулировки повернута вправо). Установите частоту генератора  $\nu \approx 40...70$   $\Gamma$ ц, задающую периодичность вырабатываемых импульсов. Длительность импульсов установите равную примерно 1...2 мс (на модуле «ПИ» нажмите кнопку « $\square$ », кнопку «скважность грубо» нажмите правую, а ручку плавной регулировки «скважность точно» поверните влево).

- 2. Включите приборы.
- 3. Получите устойчивую осциллограмму затухающих колебаний, в которой укладывается примерно 10-20 периодов. Режим синхронизации внутренняя.
- 4. Измерьте период колебаний T при минимальном внешнем сопротивлении  $R_{\rm M} = 0$  (гнезда магазина «МС» замкните проводом).
- 5. Измерьте амплитуды колебаний, отстоящих друг от друга на n=5 ... 15 периодов, и вычислите логарифмический декремент по формуле (14.9). По формулам  $\gamma=\frac{\lambda}{T}$ ,  $Q=\frac{\pi}{\lambda}$  и  $\tau=\frac{1}{\gamma}$  рассчитайте коэффициент затухания, добротность и время релаксации.
- 6. Повторите измерения по пп. 4 и 5 при других значениях внешнего сопротивления  $R_{\rm M}$  в интервале от 1 до 200 Ом. (Для расширения пределов регулирования сопротивления при возможности включите последовательно два магазина МС). Данные измерений и вычислений занесите в таблицу 14.1.

Таблица 14.1

| <i>R</i> <sub>м</sub> ,<br>Ом | <i>U<sub>i</sub>,</i><br>дел | <i>U<sub>i+n</sub>,</i><br>дел | n | λ | γ,<br>c <sup>-1</sup> | Q | τ | <i>L</i> ,<br>мГн | <i>С</i> ,<br>мкФ | <i>R</i> ,<br>Ом |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|---|-----------------------|---|---|-------------------|-------------------|------------------|
|                               |                              |                                |   |   |                       |   |   |                   |                   |                  |

7. Постройте график зависимости  $\lambda(R_{\rm M})$ . Поскольку период T при малых затуханиях практически постоянен, то зависимость  $\lambda(R_{\rm M})$  можно аппроксимировать линейной функцией вида y = ax + b — см.



мую к  $\lambda = 0$ , определите из графика эквивалентное сопротивление контура  $R_{\rm K}$ , соответствующее суммарным потерям при  $R_{\rm M} = 0$ . Занесите в таблицу полное сопротивление контура  $R = R_{\rm K} + R_{\rm M}$ 

рис. 14.6. Экстраполируя опытную пря-

Для определения параметров ап-

проксимации и величины  $R_{\kappa}$  можно воспользоваться методом наименьших квадратов (МНК) (См. Приложение 1).

- 8. Используя формулу (14.8), вычислите индуктивность L.
- 9. Модифицировав формулу (14.5), определите емкость контура C. Данные занесите в таблицу 14.1. Получите усредненные значения величин  $\langle L \rangle$  и  $\langle C \rangle$ .
- 10. Подберите сопротивление магазина  $R_{\rm мкр}$  (качественно) при котором происходит переход к апериодическому режиму. Сравните полученное значение  $(R_{\rm k} + R_{\rm m})_{\rm kp}$  с рассчитанным по формуле (14.6).

## Задание 2. Исследование фазовых кривых.

Для наблюдения на экране осциллографа фазовой кривой на вертикальный и горизонтальный каналы необходимо подать напряжения, пропорциональные току в контуре (это напряжение  $U_{\rm RM}$ , снимаемое с сопротивления  $R_{\rm M}$ ) и напряжению на конденсаторе U. Внутренняя временная развертка должна быть выключена.

1. Соберите схему согласно рис. 14.7 и получите на экране осциллографа фазовую кривую при сопротивлении магазина  $R_{\rm M}=100$  Ом. Если усиление канала X осциллографа окажется недостаточным для получения наглядной картины, то переориентируйте оси U и I, подав в канал X напряжение с конденсатора, а в канал Y напряжение с резистора  $R_{\rm M}$ .




Рис. 14.7. Электрическая схема для получения фазовой кривой

2. Измерьте значения напряжений, разделенных периодом времени T, то есть расстояния от центра фазовой кривой до точки пересечения витков спирали с осью напряжения U и вычислите логарифмический декремент  $\lambda$  по формуле (14.9) для различных пар амплитуд и усредните результат. Данные занесите в таблицу 14.2.

# Таблица 14.2.

| <b>R</b> <sub>м</sub> ,<br>Ом | $R=R_{K}+R_{M}$ , OM | <u>U</u> <sub>1</sub> ,<br>дел | <u>U</u> <sub>2</sub> ,<br>дел | <u>U</u> 3,<br>дел | λ |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|---|
|                               |                      |                                |                                |                    |   |

- 3. Повторите измерения по п. 2 при других величинах  $R_{\rm M}$ .
- 4. Зарисуйте фазовую кривую при апериодическом разряде конденсатора.
- 5. Оцените погрешность определения величины логарифмического декремента  $\lambda$  при сопротивлении магазина  $R_{\rm M} = 10$  Ом (или 100 Ом).